



- Przy zamawianiu drzwi przesuwnych należy podać:
1. Całkowita szerokość drzwi = światło otworu + maskowanie ramy
  2. Całkowita wysokość drzwi = wysokość drzwi łącznie z prowadnicami
  3. Całkowita długość prowadnic
  4. Kierunek przesuwu drzwi widok od zewnątrz

## DRZWI PRZESUWNE